

PerfectSense® Cleaner: dla czystych powierzchni



PerfectSense Cleaner to gotowy do użycia, intensywny środek czyszczący o doskonałych właściwościach czyszczących, zwłaszcza tłustych lub zaschniętych zabrudzeń. Nie zawiera mikroplastików.

Zestaw do czyszczenia zawiera wysokiej jakości ściereczki z mikrofibry bez elementów ściernych (szorstkich). Ściereczki mogą być używane do czyszczenia powierzchni PerfectSense w wersji matowej oraz na wysoki połysk.

Jak należy przeprowadzać czyszczenie za pomocą PerfectSense Cleaner?

1. Powierznię produktu spryskać oszczędnie środkiem czyszczącym
2. Pozostawić na maksymalnie 5 minut
3. Wyrzec środek czyszczący do sucha suchą ściereczką (delikatna ściereczka z mikrofibry, pokryta PU, nieszorstka)
4. Powierzchnie mające kontakt z żywnością, takie jak blaty robocze przetrzeć wodą.

Pobierz: [Szczegółowe zalecenia dotyczące czyszczenia](#)