

Instrukcja użytkowania oleju Panmar Wood Worktop

1. Przygotowanie drewna: Powierzchnia drewna musi być czysta i sucha (maks. zawartość wilgoci 12%). Zalecany szlif końcowy drewna papierem o ziarnistości P150 (dołączony). Dokładnie usunąć pył.
2. Obróbka: Panmar Wood Worktop Oil jest gotowy do użycia. Proszę dobrze zmieszać (nie wstrząsać) - nie rozcieńczać. Proszę pracować z wanną do farby, nie wylewać bezpośrednio na powierzchnię.
3. Pierwsze nanoszenie: Za pomocą wałka uniwersalnego SAICOS (dołączony do zestawu) lub płaskim pędzlem nanosić cienką, równomierną warstwę. Unikać częściowego nakładania nadmiernej ilości. Czas schnięcia 4-5 godz., w zależności od nanoszonej ilości, klimatu w pomieszczeniu i rodzaju drewna.
4. Wygładzanie: Przed 2 nanoszeniem, w zależności od rodzaju drewna może być wymagane lekkie wygładzanie. Proszę użyć do tego celu załączonej włókniny do wygładzania Webrax, a następnie ponownie starannie odpylić.
5. Drugie nanoszenie: Ponownie dokładnie zamieszać olej i ponownie użyć wanny do farby. Nanosić cienką i równomierną warstwę oleju i poczekać około 5 minut. Usunąć nadmiar oleju dołączoną szmatką Multitex lub czystą, nie strzępiącą się szmatką bawełnianą w kierunku zgodnym z ułożeniem włókien drewna, a następnie poczekać do całkowitego wyschnięcia płyty roboczą. W przypadku oczekiwanego maksymalnego obciążenia oraz w obszarach krawędzi, na drewnie w przekroju czołowym, należy powtórzyć nanoszenie drugiej warstwy, lub - jak opisano w 1 kroku nanoszenia, nakładać cienką i równomierną warstwę wałkiem. Większa ilość materiału zwiększa naturalnie efekt ochronny. Egzotyczne i bogate w składniki gatunki drewna często wymagają innej procedury lub przygotowania, a czasy schnięcia mogą być dłuższe. Prosimy o kontakt z nami.
6. Czyszczenie i konserwacja: Płyty robocze zabezpieczone Panmar Wood Worktop Oil można w razie konieczności regularnie czyścić środkiem Ecoline Wash Care. 1 x w roku lub w razie konieczności płyty robocze należy pokryć cienką warstwą Panmar Wood Worktop Oil (p. 2 nanoszenie / szmatka Multitex), aby zagwarantować trwałą ochronę.